




### 1. CDB620 基本接线



### 2. 拨码开关使用及其它接线



### 3. 指示灯及其它接线



### 4. 当接线盒工作不正常时候请检查:

- 如果整体感觉盒子没电，需要检查保险丝是否坏掉，检查拨码开关 S1 是否拨到 ON;

